



Бактеріальний тестер для басейнів / СПА

PG-bacterial tester Made in U.S.A.

Зберігайте тестер в прохолодному і сухому місці.

Щоб зберегти ваш басейн та СПА у кращому вигляді, тестуйте воду, як мінімум, два рази на місяць.

Кожен комплект містить:

- Флакони
- Піпетку
- Тест-смужку

ВАЖЛИВО!

- Відкривайте пакет безпосередньо перед застосуванням
- Використовуйте тільки піпетку, що входить в комплект
- Робіть забір води в мілкій частині басейну
- Повторно не використовуйте смужку, піпетку та флакон
- Зберігайте тести при температурі від + 10 до +30 °С
- Використовуйте тести при t°С води від + 4 до +43 °С; рН = 4÷10; хлор 0÷50мг/л
- Термін зберігання тестеру 18 місяців

Інструкція по застосуванню:

1. Відкрийте пакет та вийміть його вміст
2. Використовуйте тільки чисту піпетку. Наберіть точно ОДНУ, ПОВНУ піпетку у флакон. Для відбору зразка стисніть гумовий край піпетки, помістіть вільний кінець у воду, віджміть гумовий край (набравши воду в піпетку), помістіть піпетку у флакон та випустіть в нього воду.
3. Аккуратно збовтайте флакон. Дайте йому відстоятись 7(сім) хвилин. Потім збовтайте флакон знову та поставте на плоску поверхню.
4. Помістіть тест смужку у флакон, стрілками вниз та почекайте 10 хвилин. Не торкайтесь флакону та смужок протягом цього часу. На смужці з'являться червоні риси.
5. Вийміть смужку з флакону та прочитайте результат:


Негативний тест (відсутність бактеріального забруднення)

– тільки одна риска поруч з номером 22.



Позитивний тест (наявність бактеріального забруднення)

– присутні дві риси, причому риска 11 може бути рівною чи слабшою за 22 по інтенсивності.



Не вірно проведений тест

– якщо жодна лінія не присутня, тест вважається не дійсним. Повторіть вимірювання з новим комплектом.

Якщо тест позитивний - ваша проба води містить бактеріальне забруднення на рівні небезпечному для здоров'я відвідувачів.

Негайно проведіть ефективну дезінфекцію препаратом PG-30!

Оптові поставки в Україні: Київ, вул. Козацька 122 0(44)257-7146 www.pg-chemicals.com