

## PG-15 Метал контроль RX (CONTROL METAL RX)

**СПЕЦІАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗАЛИШКІВ МАРГАНЦЮ ТА ЗАЛІЗА З ВОДИ, ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ І ПОВЕРХОНЬ БАСЕЙНУ. ЕФЕКТИВНИЙ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ БІОПЛІВОК.**

### **ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ:**

**CONTROL METAL RX** ЦЕ СПЕЦИФІЧНИЙ ПРОДУКТ, ЯКИЙ **СТВОРЕНИЙ** ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗАЛИШКІВ МАРГАНЦЮ І ЗАЛІЗА З ПОВЕРХОНЬ БАСЕЙНУ І ЩОБ ПОПЕРЕДИТИ УТВОРЕННЯ ВАПНЯНОГО НАЛЬОТУ.

**CONTROL METAL RX** ДОЗВОЛЯЄ ПРОВОДИТИ ОЧИЩЕННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ ЗАЛІЗА І МАРГАНЦЮ З ФІЛЬТРІВ І ОБЛАДНАННЯ. ВІН ПІДХОДИТЬ ДЛЯ КВАРЦОВОГО ПІСКУ, СКЛА, ФІЛЬТРІВ, ОСМОТИЧНИХ МЕМБРАН І КАРТРИДЖНИХ ФІЛЬТРІВ. СПЕЦІАЛЬНА ФОРМУЛА Є ДУЖЕ ЕФЕКТИВНОЮ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ БІОПЛІВОК, ОРГАНІЧНИХ ШАРІВ З СИСТЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ.

### **ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ :**

ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗІ СТІН БАСЕЙНУ ВІДКЛАДЕНЬ У ВИГЛЯДІ ЗАЛІЗА ТА МАРГАНЦЮ. У РАЗІ ВІДКЛАДЕНЬ НА СТІНКАХ БАСЕЙНУ ТРЕБА РОЗПОДІЛИТИ ПРОДУКТ БІЛЯ СТІН БАСЕЙНУ ТАКИМ ЧИНОМ , ЩОБ ВІН КОНТАКТУВАВ З НИМИ. ПОТІМ ВСТАНОВІТЬ ФІЛЬТР В"НОРМАЛЬНУ ФІЛЬТРАЦІЮ" І ЗБЕРІГАЙТЕ РН МІЖ 7.6 ТА 8.0. ПРОМИВАЙТЕ ФІЛЬТРИ, ПРИНАЙМНІ, ДВА РАЗИ В ДЕНЬ, ЩОБ ЗАВЕРШИТИ ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ ЗАЛІЗА І МАРГАНЦЮ.

**ДОЗУВАННЯ:** ВІД ОДНОГО ДО ТРЬОХ ЛІТРІВ НА КОЖНІ 10 КУБ. М ВОДИ, В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КІЛЬКОСТІ ЗАЛІЗА І МАРГАНЦЮ, ЯКІ В НІЙ ПРИСУТНІ.

**ФІЛЬТРУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ:** ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЛУСОЧОК ВІД ЗАЛІЗА І МАРГАНЦЮ З ФІЛЬТРУЮЧОГО ОБЛАДНАННЯ - ЗАНУРЬТЕ ФІЛЬТР- МАС (КВАРЦЕВИЙ ПІСОК АБО СКЛО) В: - РОЗЧИН ВІД 5 ДО 10% OF CONTROL METAL RX ДЛЯ ПЕРІОДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ; -РОЗЧИН ВІД 10 ДО 20% OF CONTROL METAL RX ДЛЯ ШОКОВОЇ ТЕРАПІЇ; -РОЗЧИН ВІД 1 ДО 5% OF CONTROL METAL RX ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПАПЕРОВОГО ФІЛЬТРА;

### **ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ**

ВИГЛЯД - ЖОВТА РІДИНА  
ЗАПАХ - ХАРАКТЕРНИЙ  
РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ - ПОВНА  
рН ПРОДУКТУ "ЯК Є" 2.5 -3.5  
ПІТОМА ВАГА ПРИ 25 °С 1,2-1,3 Кг/л

### **ПЕРЕВІРКИ:**

ПРОДУКТ Є ШКІДЛИВИМ  
ВКАЗІВКИ ПРО НЕБЕЗПЕКУ: H302 НЕ МОЖНА КОВТАТИ.

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: P270 НЕ ЇЖТЕ, НЕ ПИЙТЕ І НЕ ПАЛІТЬ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ. P301+P312 ЯКЩО ПРОКОВТНУЛИ, ПРОМИЙТЕ РОТОВУ ПОРОЖНИНУ, НЕ ВИКЛИКАЙТЕ БЛЮВотУ. СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: EUH031 ПРИ КОНТАКТІ З КИСЛОТАМИ ВИВІЛЬНЯЄТЬСЯ ШКІДЛИВИЙ ГАЗ.

### **КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ/ОСОБИСТА БЕЗПЕКА**

РЕСПИРАТОР: ПОВНА МАСКА НА ОБЛИЧЧЯ З ФІЛЬТРОМ ПРОТИ КИСЛОТА ЗАХИСТ РУК: РУКАВИЦІ ЗАХИСТ ОЧЕЙ: ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ОДЯГ: ЗАХИСНИЙ ОДЯГ, ЧОБОТИ ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ: ПЛЯШКИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ОЧЕЙ МДК: МДК НЕ ВСТАНОВЛЕНІ

### **ОБРОБКА ВАНТАЖУ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

ПЕРЕНОСИТИ У ГУМОВИХ РУКАВИЦЯХ І ЗАХИСНИХ ОКУЛЯРАХ. ЗБЕРІГАТИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ І ДАЛЕКО ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА.

### **ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА**

ШКІРА: ЗНИМІТЬ НЕГАЙНО ВЕСЬ ЗАРАЖЕНИЙ ОДЯГ,ПРОМИТИ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ.

ОЧІ: ПРОМИТИ ОЧІ ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ, ОБЕРЕЖНО РОЗКРИВАЮЧІ ПОВІКИ, ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ЕФЕКТИВНЕ МИТТЯ.ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОЙДІТЬ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД У ЛІКАРЯ.

КОВТАННЯ : ПРОМИЙТЕ РОТОВУ ПОРОЖНИНУ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ І ВИПИЙТЕ ВОДИ, МОЛОКО ЧИ ЯСЧНИЙ БЛОК. ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЯК НАЙШВИДШЕ.

ВДИХАННЯ ОТРУЙНИХ ПАРІВ: ВИВЕДІТЬ ЛЮДИНУ У НЕЗАРАЖЕНУ ЗОНУ.ЯКЩО ЛЮДИНА ДИХАЄ НЕПРАВИЛЬНО АБО ПЕРЕРВЧАСТО, ЗРОБІТЬ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ. ЗВЕРНІТЬСЯ ЗА МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ

### **СКЛАД:**

МІСТИТЬ БІСУЛЬФІТ НАТРІУ ТА ІНШІ КОМПОНЕНТИ

### **ПАКУВАННЯ:**

КАНІСТРА 10Л

### **ТРАНСПОРТУВАННЯ:**

ТРАНСПОРТУВАННЯ АВТОШЛЯХОМ: НЕ ПІДЛЯГАС АDR РЕГУЛЮВАННЯМ.