

## PG-33 ХЛОП-СТОП (CLORO MENO)

### ОСОБЛИВИЙ ЗМЕНШУВАЧ РІВНЯ ХЛОРУ

#### ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ:

PG-33 ХЛОП-СТОП - ЦЕ СПЕЦИФІЧНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ ВМІСТУ ХЛОРУ У ВОДІ, ЩО СТАЛОСЯ, ЧЕРЕЗ ПОМИЛКИ У ДОЗУВАННІ.

#### ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ :

ДОДАТИ ПРОДУКТ В МІСЦЯ З НАЙКРАЩОЮ ЦИРКУЛЯЦІЄЮ З МЕТОЮ ШВИДКОГО І РІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ.  
6 ГРАМІВ CLORO MENO НА КУБІЧНИЙ МЕТР ВОДИ ЗНИЖУЮТЬ РІВЕНЬ ХЛОРУ НА 1 МГ/Л.

#### ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ЗОВНІШНІЙ ЗАПАХ	ВИГЛЯД БЕЗБАРВНА РІДИНА
РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ	РІЗКИЙ ПОВНА
pH ПРОДУКТУ "ЯК С" 4 - 6	pH (1% розчин) 5 - 6
ПІТОМА ВАГА ПРИ 25°C	1.30 - 1.4 Кг/л

#### ПЕРЕВІРКИ:

ПЕРЕВІРКИ CLORO MENO ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ДОЗУВАННЯ ІОНІВ СУЛЬФАТА, ВИКОРИСТОВУЮЧИ СЕРНИСТОКИСЛОТНУ СУМІШ.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ

ПРОДУКТ Є ШКІДЛИВИМ ВКАЗІВКИ ПРО НЕБЕЗПЕКУ: H302 НЕБЕЗПЕЧНО ПРИ КОВТАННІ. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: P270 НЕ ЇЖТЕ, НЕ ПИЙТЕ ТА НЕ ПАЛІТЬ ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ. P301+P312ЯКЩО ПРОКОВТНУЛИ: ВИКЛИЧТЕ ЛІКАРЯ, ЯКЩО ВАМ ЗЛЕ. СПЕЦІАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: EUH031 ПРИ КОНТАКТІ З КИСЛОТАМИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ОТРУЙНИЙ ГАЗ.

#### КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ/ОСОБИСТА БЕЗПЕКА

РЕСПІРАТОР: ПОВНА МАСКА НА ОБЛЯЧЧЯ З АНТИКІСЛОТНИМ ФІЛЬТРОМ.

ЗАХИСТ РУК : ГУМОВІ РУКАВИЦІ

ЗАХИСТ ОЧЕЙ: ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

ОДЯГ: ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ: ПЛЯШКИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ОЧЕЙ МДК: МДК НЕ ВСТАНОВЛЕНА

ПЕРЕНОСИТИ У ГУМОВИХ РУКАВИЦЯХ І ЗАХИСНИХ ОКУЛЯРАХ.

ЗБЕРІГАТИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ ДАЛЕКО ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА. ПРОДУКТ БУДЕ ПОВІЛЬНО ВИПУСКАТИ ДІОКСИД СІРКИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ

#### ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА

ШКІРА: ЗНЯТИ ВЕСЬ ЗАРАЖЕНИЙ ОДЯГ ПРОМИТИ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ.

ОЧІ: ПРОМИТИ ОЧІ ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ ПРОТЯГОМ 15 ХВИЛИН, ОБЕРЕЖНО РОЗКРИВАЮЧІ ПОВІКИ, ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ЕФЕКТИВНЕ МИТТЯ. ПРОЙДІТЬ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД У ЛІКАРЯ І ПОКАЖІТЬ ЕТИКЕТКУ ПРОДУКТУ,ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУВАЛИ.

ПОТРАПЛЯННЯ ВСЕРЕДИНУ: ПРОМИЙТЕ РОТОВУ ПОРОЖНИНУ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ І ВИПИЙТЕ ВОДИ, МОЛОКО ЧИ ЯСЧНИЙ БЛОК. ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЯК НАЙШВИДШЕ.

ВДИХАННЯ ОТРУЙНИХ ПАРІВ:ПЕРЕВЕДІТЬ ЛЮДИНУ У НЕЗАРАЖЕНУ ЗОНУ; ЯКЩО ДИХАННЯ ЛЮДИНИ ПЕРЕРВЧАСТЕ ЗРОБІТЬ ШТУЧНЕ ДИХАННЯ. ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЯК НАЙШВИДШЕ.

#### СКЛАД:

МІСТИТЬ БІСУЛЬФІТ НАТРІЮ У КОНЦЕНТРАЦІЇ 10% І СТАБІЛІЗУЮЧІ РЕАГЕНТИ

#### ПАКУВАННЯ:

КАНІСТРА 10Л

#### ТРАНСПОРТУВАННЯ:

ТРАНСПОРТУВАННЯ АВТОШЛЯХОМ: НЕ ПІДЛЯГАС ADR РЕГУЛЮВАННЯМ.